

Smartmi Air Purifier 3 NEW

400m³/h CADR
TVOC CADR
Skuteczność usuwania amoniaku (NH₃) >90%
Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia: do 48 m²

- Trzystopniowa Filtracja**
Usuwa 99,97% zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu w zaledwie kilka minut.
- Filtr wstępny - zatrzymuje większe cząstki, takie jak kurz, pyłki i sierść
 - Filtr HEPA - wychwytuje mikroskopijne cząsteczki o wielkości nawet 0,1 µm
 - Warstwa z aktywnym węglem - neutralizuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe gazy

Technologia AmmoniaCapture
Idealna dla właścicieli zwierząt - skutecznie eliminuje zapachy, lotne związki organiczne (VOC) i gazy. Zawiera ok. 350 g aktywnego węgla o specjalnej formule i porowatej strukturze, która wychwytuje zanieczyszczenia pochodzące z sierści, moczu, odchodów i śliny, przekształcając je w nietoksyczne, nieulotne związki poprzez reakcję chemiczną.

Inteligentny ekran LED z panelem dotykowym
Jakość powietrza widoczna na pierwszy rzut oka

Inteligentny czujnik jakości powietrza
Zaawansowane sensory PM2.5, PM10, temperatury i wilgotności zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym

Cicha praca
Inteligentne sterowanie aplikacją i głosem



Wielowarstwowy filtr 4 w 1 o kompleksowym działaniu

Usuwa 99,97% cząstek o wielkości 0,3 µm
Zaprojektowany jako czterowarstwowy system w jednym filtrze — obejmujący powłokę ochronną, filtr wstępny, wysokiej jakości modyfikowany węgiel aktywny oraz wydajną filtrację HEPA — zapewnia skuteczne i długotrwałe działanie. Efektywnie redukuje kurz, alergen, nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe zanieczyszczenia, dzięki czemu każdy oddech jest świeższy i bezpieczniejszy.



Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia	do 48 m ²
CADR - m ³ /h	400
TVOC CADR - m ³ /h	Tak
Wskaźnik usuwania cząstek	99.97%
Sterylizacja UV	Nie
Czujnik	PM2.5/PM10/Temperatura/Wilgotność
Wyświetlacz	PM2.5/PM10/Temperatura/Wilgotność
Bateria	Nie
Moc	42W
Timer	Tak
Dedykowana aplikacja	MiHome
Apple HomeKit	Nie
Google Assistant	Tak
Amazon Alexa	Tak
Poziom hałasu - dB(A)	TBD
Wymiary	290*260*529mm
Waga netto	ok. 6,1 kg

